


Cara Setting Keyboard Muslimbox Lite

Pilih Menu **PENGATURAN ANDROID** pada layar utama Muslimbox Lite, seperti contoh pada gambar.01




Gambar 01

Lalu pilih **Preferensi Perangkat**, seperti contoh pada gambar.02




Gambar 02

Lalu pilih **Keyboard & Isi Otomatis**, seperti contoh pada gambar.03




Gambar 03

Lalu pilih **Kelola Keyboard**, seperti contoh pada gambar.04




Gambar 04

↳ Lalu Non Aktifkan **Gboard** dan Aktifkan **LeanKey Keyboard Pro**, seperti contoh pada gambar.05 dan 06




Gambar 05




Gambar 06

Lalu Tekan tombol Back pada remote, lalu pilih **Keyboard Saat Ini**, lalu pilih **LeanKey Keyboard Pro** seperti contoh pada gambar.07 dan 08



Gambar 07



Gambar 08