


## Cara Setting Layar Muslimbox


1. Pilih Menu **Pengaturan ANDROID** pada layar utama TV seperti contoh pada gambar.01, lalu pilih **Preferensi Perangkat** seperti contoh pada gambar.02, lalu pilih **Layar** seperti contoh pada gambar.03



Gambar 01




Gambar 02




Gambar 03

2. Selanjutnya pilih **Screen Position** seperti contoh pada gambar.04, lalu pilih **Screen Height** dan **Screen Width** seperti contoh pada gambar.05.




Gambar 04



Gambar 05

3. Selanjutnya atur **Screen Height** dan **Screen Width** menjadi 93% (atau value lain yang sesuai dengan TV anda) seperti contoh pada gambar.06.



Gambar 06